
ブザー警報機　概要説明

ブザー警報機構成	ブザー仕様
・ピエゾブザー×１	・型式　PB10-Z338R
・接点入力線×１	・動作電圧　DC3v～24v
・電源用 LED×１	・定格電圧　DC12v
・ブザー用小型 LED×１	・音量(dBA/30cm)　95
・電源(DC5v～DC14v 対応)	・重さ　28g
・※電圧出力端子×１(オプション)	

機器外観



サイズ：W60×D120×H25



（背面出し）




（底面出し）

三栄実業株式会社
新潟県三条市石上 1-6-5
TEL 0256-33-1590 FAX 0256-33-1957


1．ブザー警報機単独

両替機や精算機本体の適宜の位置に取り付け、中止やエラー信号等を接続します。信号が途切れるとブザーは OFF になります。



2．ブザー警報機＋無線通信ユニット

取り付け/配線/動作は上記１と同じです。ブザー警報機の中に組み込んだ無線モジュールを介して中止信号を受信機に送ります。受信機からの信号を元にインカムやパトライト等を光らせて異常を知らせます。



・無線モジュール仕様

動作電圧	型式名	通信方式	チャンネル数	アンテナ	重さ(g)
DC2.3～3.6V	TWE-Lite-DIP-UFL	2.4GHｚ (IEEE 802.15.4 準拠)	最大 4ch	内蔵又は外部	2.2